

**SK** Ďakujeme, že ste si kúpili RoomSet.

Preštudujte prosím tohto sprievodcu ako použiť túto aplikáciu.

Ak ešte nemáte aplikáciu v tablete choďte prosím na Google Play Store a nainštalujte RoomSet aplikáciu.

Po otvorení aplikácie sa dostanete na prázdnu úvodnú obrazovku.

Ak chcete spustiť nastavenie miestnosti, vyberte ikonu umiestnenú v pravom dolnom rohu obrazovky.

Aplikácia RoomSet automaticky vyhľadá ovládače v miestnosti (senzory osvetlenia) .

Vyberte tlačidlo zobrazené na obrazovke a príslušný senzor začne blikať.

Pri výbere správneho senzora stlačte tlačidlo „NEXT“ (ďalej).

Načítajte komponenty miestnosti a stlačte „NEXT“ (ďalej)

Posuňte a vyberte najvhodnejšie rozloženie komponentov a „FINISH“ (ukončiť).

Poznámka: *Rozloženie je možné neskôr upraviť.*

4

---

Načítané zariadenie bude zobrazené na panely, na pravej strane plánu miestnosti.

Výberom ikony z panelu začne príslušné zariadenie blikať. Upozorňujeme, že proces blikania nie je možné použiť pre mini vstupnú jednotku (444).

5

---

Identifikujte jednotku a potom presuňte ikonu na miesto v pláne miestnosti.

Pokračujte až do ukončenia nastavenia miestnosti.

Poznámka : ak označíte ikonu .... reštartujete celý proces plánovania.

6

---

Panelový ovládač je vopred výrobné predvolený na ovládanie celej miestnosti, avšak môže byť priradený ku konkrétnej skupine svietidiel. Ak to chcete urobiť, vyberte ikonu ovládača ( zafarbí sa na zeleno ), nové okno sa objaví na pravej strane obrazovky, vyberte šípku nadol z „GROUPED WITH“ (zoskupenie).

Vyskakovacie okno zobrazí možnosti grupovania svietidiel , vyberte jedno a ikona na panely zobrazí túto farbu.

Vyberte na uloženie.

*Pokračujte prosím pre ďalšie RoomSet inštrukcie ako dokončiť podrobnejšie nastavenie.*

7

---

Ďalšie kapitoly tejto príručky vysvetľujú ako vykonať nasledovné :

- nastavenie zariadení  
- svietidlo (str.

- senzor ( str.
  - ovládací panel ( str.
  - duplicitné rozloženia (str.
  - odstraňovanie rozložení (str.
  - aktualizácia firmvéru (str.
- 8
- 

## Nastavenie zariadení

Výberom ikony v rozložení miestnosti na obrazovke ju zmeníme na zelenú a informačný panel na pravej strane aplikácie zobrazí nasledujúce informácie :

### Svietidlo

- i) umožní užívateľovi dať svietidlu špecifickú identifikáciu
- ii) nastaviť jas svietidla na minimum a maximum

Vyberte .... na uloženie.

9

---

### Senzor

- i)Umožní užívateľovi pomenovať senzor.

- ii)Pre mapovanie senzora do určitých skupín svietidiel alebo celej miestnosti.
- iii)Nastaviť dobu svietenia od posledného nasnímaného pohybu.
- iv)Táto bezpečnostná funkcia určuje, ako dlho budú svietidlá na nízkej úrovni pre vypnutím(minimum 20s).
- v)Ak sú svietidlá vypnuté ovládacím panelom senzor bude neaktívny minimálne 1 minútu.

Vyberte .... na uloženie.

10

---

## Ovládací panel

*Poznámka: zobrazený vypínač je vybraný zo sortimentu, aj ďalšie Helvar vypínače je možné použiť.*

- i)Umožní užívateľovi pomenovať ovládač.
- ii)Užívateľ môže priradiť ovládač ku určitej skupine svietidiel
- iii)Nastavte čas oneskorenia, pridať/ubrať pre svietidlá.
- iv)Povoľte /zablokujte použitie IR.

Vyberte .... na uloženie.

11

---

RoomSet je vopred nastavený na úroveň osvetlenia, avšak toto je možné jednoducho upraviť. Užívateľ môže uložiť svoje vlastné scény osvetlenia ako sú prezentácia, zoskupenie určitých svietidiel alebo jednoducho pre šetrenie energie.

Stmievanie pridať/ubrať zoskupených svietidiel.

Off vypínacie tlačidlo.

Vyberte očíslovaný vypínač zo zobrazeného panelu. Užívateľ môže nastaviť svetelné skupiny a svietidlá prispôbiť svojim požiadavkám.

12

---

### Kopírovanie nastavenia

Na úvodnej stránke aplikácie vyberte menu z miestnosti , ktorú budete kopírovať.

Vyberte možnosť „Duplicate“(skopíruj), vojdite do novej miestnosti a stlačte „FINISH“(ukonči).

Skopírovaná miestnosť bude zobrazená na úvodnej stránke. Vyberte novú miestnosť a stlačte „Search for Room Controller“ (hľadaj ovládač miestnosti) k spusteniu RoomSet postupu.

13

---

### Vymazanie nastavenia

Z úvodnej stránky aplikácie vyberte menu miestnosti, ktorú chcete vymazať.

Nová obrazovka sa objaví a vyberte „Delete Room“ (vymaž miestnosť).

Vyberte „DELETE“ (vymaž) z potvrdenia na obrazovke a miestnosť bude natrvalo odstránená z aplikácie.

14

---

### Aktualizácia Firmvéru

Ak ... je na úvodnej stránke aplikácie ako je zobrazené naľavo, môže byť vyžadovaná aktualizácia firmvéru.

Vyberte správnu miestnosť, objaví sa odkaz s otázkou, či si želáte pokračovať v aktualizácii firmvéru, vyberte „UPDATE“ (aktualizuj) a proces bude spustený automaticky .

Poznámka : *ak aplikácia nie je v dosahu správneho senzora, objaví sa chybová hláška. Zopakujte opäť prehľadanie v zariadení v dosahu.*

Keď je aktualizácia firmvéru ukončená, objaví sa na displeji odkaz ukončenia. Po návrate na úvodnú stránku žltá ikona už bude neaktívna.